

PARNÝ TAVIČ VOSKU S LISOM EVROTOM (DREVO/PLYN)

NÁVOD NA OBSLUHU



Výrobca: EVROTOM Kraljevačka 46, 22400 Ruma, Republic of Serbia, tel.: +381 (0) 22 479 569

Dovozca, distribútor, servisné stredisko: Božík včelárske potreby s.r.o., Priepasné 272, 90615 Priepasné tel.: +421 34 2020 444

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE TIETO POKYNY

- Pred prvým použitím zariadenia si dôkladne prečítajte celý návod.
- **Nikdy neprevádzkujte zariadenie bez dostatočného množstva vody!** Nedostatočná hladina vody môže viesť k prehriatiu a poškodeniu zariadenia.
- **Voda musí dosahovať aspoň do $\frac{3}{4}$ výšky potrubia/ponorenej časti kotla.** Pravidelne kontrolujte a regulujte hladinu vody.
- Zariadenie prevádzkujte len na stabilnom a nehorľavom povrchu.
- **Počas prevádzky sa nedotýkajte horúcich častí zariadenia.** Vždy používajte **ochranné rukavice**.
- Udržujte deti a nepovolane osoby mimo dosahu zariadenia počas jeho prevádzky a chladnutia.
- Zariadenie neumiestňujte na priame slnečné žiarenie ani ho nevystavujte dažďu. Skladujte ho na suchom mieste.
- Ak používate plynový horák, uistite sa, že je správne pripojený a horí stabilným plameňom. Dodržujte bezpečnostné pokyny výrobcu plynového horáka.
- Ak používate elektrickú platničku, uistite sa, že elektrická zásuvka zodpovedá jej špecifikáciám a nedovoľte kontaktu napájacieho kábla s horúcimi plochami.
- Nepokúšajte sa opravovať zariadenie svojpomocne. Vždy kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- V prípade, že sa rozhodnete zariadenie zlikvidovať, odporúčame vám znefunkčniť všetky časti, ktoré by mohli byť nebezpečné.
- Obalové materiály nenechávajte v dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo.

USCHOVAJTE TIETO POKYNY PRE POUŽITIE V BUDÚCNOSTI

POUŽITIE ZARIADENIA

PRÍPRAVA NA PREVÁDZKU

1. **Kontrola stability:** Umiestnite zariadenie na rovnú a stabilnú plochu.
2. **Napustenie vody:** Nalejte vodu do zásobníka (nádoba s výparníkom) **aspoň do $\frac{3}{4}$ výšky zásobníku**. Celkový objem vody je približne **20 litrov**.
3. **Vloženie materiálu do lisu:**
 - Otvorte horný poklop lisu.
 - Vložte vyrezané plásty (aj s drôtikom) alebo voštiny do **kovového perforovaného koša**.
 - **Odporúčanie:** Pre lepšiu filtráciu a čistejší vosk použite **filtračné vrecko** do voskotopky/lisu.
 - Nasadte poklop a zaistite ho maticami.

SPUSTENIE A PROCES TAVENIA

1. **Voľba spôsobu ohrevu:**
 - **Drevené kúrenie:** Zakúrtite v odnímateľnej kotline. Uistite sa, že je kotlina správne uchytená klipsami.
 - **Plynový horák:** Umiestnite plynový horák do kotliny (ak je kotlina odnímateľná a vy ste ju odpojili, môžete lis položiť priamo na horák).
 - **Elektrická platnička:** Odklipsnite kotlinu a položte parák priamo na elektrickú dvojplatničku.
2. **Zahrievanie:** Nechajte vodu dostatočne ohriať, kým z výpustu nezačne vytekať vosk.
3. **Príprava nádoby na vosk:** Pod odtokový výpusť na vosk umiestnite dostatočne veľkú zbernú nádobu. Odporúčame naliať na dno zbernej nádoby tenkú vrstvu studenej vody (cca 1-2 cm), aby sa vosk neprilepil a ľahšie sa vybral po vychladnutí.
4. **Lisovanie:** Postupne začnite **zašrobovať závitovú tyč**, aby ste vyvinuli tlak na voštiny. Pokračujte v šrobovaní, kým vosk neprestane vytekať.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pravidelná údržba je kľúčová pre zachovanie funkčnosti a predĺženie životnosti zariadenia:

- 1. Čistenie koša po použití:** Ihneď po ukončení tavenia, kým je zariadenie ešte mierne teplé (nie horúce!), vyberte perforovaný kôš a dôkladne ho vyčistite od zvyškov vosku a iných nečistôt. Zamedzte tak ich stvrdnutiu, čo sťaží čistenie.
- 2. Vypúšťanie vody:** Po každom použití alebo pred dlhším obdobím nepoužívania vypustite všetku vodu z taviča.
- 3. Vonkajšie čistenie:** Vonkajší povrch taviča utrite vlhkou utierkou namočenou v teplej vode. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani drôtenky, ktoré by mohli poškodiť nerezový povrch.

Skladovanie: Zariadenie skladujte na suchom mieste, chránenom pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Materiál:** Nerezová oceľ AISI 304, hrúbka 1mm a 4mm. Kôš je vyrobený z perforovanej ocele AISI 304 hrúbky 0,8 mm.
- **Primárne určenie:** Tavenie a lisovanie včelieho vosku (z rámkov, vyrezaných voštín).
- **Celková veľkosť (priemer x výška):** 580 x 1060 mm
- **Vnútorň rozmer lisu $\varnothing$ x H:** 295 x 490 mm
- **Rozmer koša na vosk $\varnothing$ x H:** 285 x 420 mm
- **Hrúbka spodnej časti:** 30 mm
- **Objem koša:** 26.8 L
- **Priemer lisovacieho taniera:** 280 mm
- **Dĺžka závit:** 465 mm
- **Šírka rukoväte:** 480 mm
- **Objem vody (výparník):** 20 L
- **Svorky:** Závitová tyč M12
- **Výška kotliny:** 300 mm

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.