

ELEKTRICKÝ PARNÝ TAVIČ VOSKU S LISOM EVROTOM

NÁVOD NA OBSLUHU



MODEL: PLNVVE

Výrobca: EVROTOM Kraljevačka 46, 22400 Ruma, Republic of Serbia,
tel.: +381 (0) 22 479 569

Dovozca, distribútor, servisné stredisko: Božík včelárske potreby
s.r.o., Priepasné 272, 90615 Priepasné tel.: +421 34 2020 444

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE TIETO POKYNY

- Pred prvým použitím zariadenia si dôkladne prečítajte celý návod.
- **Nikdy nezapínajte zariadenie bez dostatočného množstva vody vo výparníku!** Nedostatočná hladina vody môže viesť k prehriatiu a trvalému poškodeniu vykurovacej špirály, čo nie je kryté zárukou.
- Uistite sa, že elektrická zásuvka zodpovedá špecifikáciám zariadenia (230 V, 2 kW, odporúča sa istič 10 A alebo viac).
- Zariadenie prevádzkujte len na stabilnom a nehorľavom povrchu.
- Počas prevádzky sa **nedotýkajte horúcich častí zariadenia**. Používajte **ochranné rukavice**.
- Udržiavajte deti a nepovolane osoby mimo dosahu zariadenia počas jeho prevádzky a chladnutia.
- Uistite sa, že napätie na výrobnom štítku zariadenia zodpovedá hodnotám v elektrickej sieti.
- Keď je zariadenie pripojené k elektrickej zásuvke, nenechávajte ho bez dozoru, po použití zariadenie odpojte od elektrickej zásuvky.
- Zariadenie neumiestňujte na, ani do blízkosti zdrojov tepla.
- Počas používania postavte zariadenie na plochý, rovný povrch.
- Zariadenie nikdy nevystavujte poveternostným vplyvom (dážď, slnko, atď.).
- Zabráňte kontaktu napájacieho kábla s horúcimi plochami.
- Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením.
- Zariadenie a napájací kábel držte mimo dosahu detí.
- Čistenie a údržbu zariadenia nesmú vykonávať deti.
- **ZARIADENIE, ZÁSTRČKU ANI KÁBEL NEPONÁRAJTE DO VODY ANI INÝCH TEKUTÍN. ČISTITE ICH VĽHKOU UTIERKOU.**
- **PRED NALOŽENÍM ALEBO ZLOŽENÍM JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ PRÍSLUŠENSTVA, ALEBO PRED ČISTENÍM ZARIADENIA VŽDY ODPOJTE NAPÁJACÍ KÁBEL OD ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY.**
- Pred kontaktom s napájacím káblom alebo zástrčkou, použitím, čistením, nastavením prepínačov sa vždy uistite, že máte suché ruky.
- Ak chcete zariadenie odpojiť od elektrickej siete, uchopte zástrčku a vytiahnite ju z elektrickej zásuvky. Pri odpájaní zariadenia od elektrickej zásuvky, nikdy neťahajte za napájací kábel.
- Z bezpečnostných dôvodov, musí byť vaše zariadenie pripojené k uzemnenej zásuvke podľa platných elektrických predpisov. **VYHNITE**

SA POUŽÍVANIU AKÝCHKOL'VEK ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ, KTORÉ NEVYHOVUJÚ NORMÁM.

- Nikdy zariadenie nepremiestňujte počas prevádzky.
- Nenechávajte visieť napájací kábel cez okraj stola, okraj pracovnej plochy alebo ostrú hranu. Zabráňte jeho kontaktu s horúcimi povrchmi.
- Na zariadenie neumiestňujte žiadne predmety.
- Počas prevádzky môžu byť vonkajšie povrchy zariadenia veľmi horúce.
- **VAROVANIE – Umiestnite zariadenie na pracovnú plochu, ktorá dokáže odolávať teplotám minimálne 90 °C.**
- **VAROVANIE – Nebezpečenstvo popálenia. Počas používania zariadenia sa nedotýkajte horúcich povrchov.**
- Toto zariadenie sa nesmie ovládať pomocou externých časovačov alebo samostatných systémov diaľkového ovládania.
- Keď je poškodený napájací kábel alebo samotné zariadenie, nepoužívajte ho a kontaktujte najbližšie autorizované servisné stredisko.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený autorizovaným servisným strediskom.
- Nepoužívajte predlžovacie káble, ale zariadenie pripájajte vždy priamo k elektrickej zásuvke.
- Akékoľvek zmeny tohto zariadenia, vrátane úpravy nastavenia termostatu, môžu ohroziť bezpečnosť používania produktu a viesť k zrušeniu záruky.
- V prípade, že sa rozhodnete zariadenie zlikvidovať, odporúčame vám, aby ste ho znefunkčnili odrezaním napájacieho kábla. Odporúčame vám taktiež znefunkčniť všetky časti, ktoré by mohli byť nebezpečné, najmä pre deti, ktoré by sa mohli hrať so zariadením alebo jeho časťami.
- Obalové materiály nenechávajte v dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo.
- Pre správnu likvidáciu zariadenia v súlade s Európskou smernicou 2012/19/EÚ si prečítajte príslušné informácie dodané so zariadením.

USCHOVAJTE TIETO POKYNY PRE POUŽITIE V BUDÚCNOSTI

POUŽITIE ZARIADENIA

Príprava na prevádzku

1. **Kontrola stability:** Umiestnite zariadenie na rovnú a stabilnú plochu. V prípade potreby použite na vyrovnanie nastaviteľné nožičky.
2. **Napustenie vody:** Cez napúšťací otvor (umiestnený na hornej časti alebo v hornej zadnej časti zariadenia) napustite do taviča približne **20 litrov vody**. Je kľúčové zabezpečiť, aby hladina vody neklesla pod minimálnu úroveň počas celého procesu tavenia.
3. **Elektrické pripojenie:** Pripojte napájací kábel zariadenia k vhodnej elektrickej zásuvke (230 V, odporúča sa istič 10 A alebo viac).

Spustenie

1. Prepnete spínač na ovládacom paneli z polohy 0 do polohy 1.
2. **Zahrievanie:** Nechajte zariadenie dostatočne dlho zahrievať. Zariadenie je pripravené, keď z výparníka stúpa para.

Tavenie vosku

1. **Príprava nádoby na vosk:** Pod odtokovú trubicu na vosk (umiestnenú v prednej časti taviča) umiestnite dostatočne veľkú zbernú nádobu.
 - **Profesionálny tip:** Na dno zbernej nádoby odporúčame naliať tenkú vrstvu studenej vody (cca 1-2 cm). To zabraňuje prilepeniu roztaveného vosku na dno nádoby a výrazne uľahčuje jeho následné vybratie po vychladnutí.
2. **Vloženie materiálu do lisu:**
 - Otvorte horný kryt zariadenia.
 - Opatrne umiestnite **včelie rámiky, vyrezané súše, alebo voštiny (napr. z vodného kotla, ideálne vo filtračnom vrecúšku)** do vnútorného perforovaného koša lisu. Zabezpečte, aby neboli preplnené, čo by mohlo brániť efektívnemu prenikaniu pary a lisovaniu.
 - Zatvorte horný kryt zariadenia.
3. **Proces tavenia a lisovania:** Nechajte zariadenie pracovať, pokiaľ sa vosk úplne neroztopí a neodtečie do zbernej nádoby. Dĺžka procesu závisí od množstva a typu spracovávaného materiálu. Počas tavenia môže byť potrebné postupne pritláčať lisovací mechanizmus na zabezpečenie maximálnej výťažnosti vosku.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pravidelná údržba je kľúčová pre zachovanie funkčnosti a predĺženie životnosti zariadenia:


1. **Čistenie koša po použití:** Ihneď po ukončení tavenia, pokiaľ je zariadenie ešte mierne teplé (nie horúce!), vyberte perforovaný kôš a dôkladne ho vyčistite od zvyškov vosku a iných nečistôt. Zamedzte tak ich stvrdnutiu, čo spôsobí sťaženie čistenia.
2. **Vypúšťanie vody:** Po každom použití, alebo pred dlhším obdobím nepoužívania, vypustite všetku vodu z paráku. To je obzvlášť dôležité pred zimným obdobím, aby sa predišlo poškodeniu špirály a termostatu mrazom.
3. **Vonkajšie čistenie:** Vonkajší povrch taviča utrite vlhkou utierkou namočenou v teplej vode. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani drôtenky, ktoré by mohli poškodiť nerezový povrch.
4. **Skladovanie:** Zariadenie skladujte na suchom mieste, chránenom pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Varovanie! Počas čistenia musí byť zariadenie vypnuté a kábel odpojený od elektrickej siete. Nepokúšajte sa opravovať zariadenie svojpomocne. Vždy kontaktujte autorizované servisné stredisko.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Materiál:** Nerezová oceľ AISI 304
 - **Primárne určenie:** Tavenie a lisovanie včelieho vosku z rámkov, súší a voštín
 - **Celková výška lisu:** 1000 mm
 - **Priemer lisu (celkový):** 320 mm
 - **Priemer koša (vnútorný):** 280 mm
 - **Hĺbka koša:** 420 mm
 - **Elektrický príkon:** 2 kW (vyžaduje istič 10 A alebo viac)
 - **Objem vodného výparníka:** Približne 20 litrov
 - **Hmotnosť:** 29 kg
-

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII OPOTREBOVANÉHO ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA (SÚKROMNÉ DOMÁCNOSTI)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.